

Quand et pourquoi utiliser un codeur

Introduction

Une des forces d'un moteur pas à pas est qu'il n'a pas besoin d'électronique complexe pour contrôler la position du rotor. Puisqu'un pas de taille définie est effectué à chaque fois, il suffit de compter le nombre de pas qui sont effectués pour connaître la position exacte du rotor.

Pourtant certaines questions subsistent :

- Le moteur peut-il réaliser la quantité de pas voulue ?
- Que se passe-t-il s'il rate un pas ?
- Et comment faire si l'on veut un retour d'information pour des raisons de sécurité ?

Pour y répondre, souvent la solution est d'utiliser un codeur afin de vérifier la position du rotor. Donc le but de cette note d'application est de présenter différents codeurs compatibles avec les moteurs pas à pas et d'expliquer leurs caractéristiques.

Codeurs FAULHABER

Aujourd'hui seuls l'AM0820, l'AM1020, l'AM1524, l'AM2224, l'AM3248 le DM40100 et le DM52100 ont la possibilités d'être assemblés avec un codeur. Vous trouverez ci-dessous différentes possibilités de codeurs.

Tableau 1 : codeurs compatibles avec les moteurs pas à pas

Moteur	Codeur	Lignes par révolution	Type
AM0820	IEP3-4096	1 à 10.000	Magnétique
AM1020	IEP3-4096	1 à 10.000	Magnétique
AM1524	IEP3-4096	1 à 10.000	Magnetic
AM2224	PE22-120	120	Optique
AM3248	IE3-1024	1024	Magnétique
DM40100	IE3-1024	1024	Magnétique
DM52100	IE3-1024	1024	Magnétique

Tous ces codeurs peuvent fournir des informations à propos de la vitesse, la position et la direction du mouvement du rotor.

Référence articles de commande

Lors d'une commande d'un moteur avec un codeur, il faut faire être attentif à ce que le codeur soit compatible avec le moteur et choisir la bonne exécution du moteur. Exemple :

AM10202R009040 C042E IEP3-2048

AM10202R0090	Moteur standard
40	Exécution du moteur, doit correspondre au codeur
C042E	Câble moteur nécessaire avec codeur IE3 ou IEP3
IEP3-2048	Codeur standard avec la résolution choisie

AM32482R070010 C042A IE3-512

AM32482R0700	Moteur standard
10	Exécution du moteur, doit correspondre au codeur
C042A	Câble moteur nécessaire avec codeur IE3 ou IEP3
IE3-512	Codeur standard avec la résolution choisie

L'exécution du moteur est importante car de manière générale un arbre plus long à l'arrière du moteur est nécessaire pour assembler le codeur.

Comment choisir un codeur ?

Il y a certaines questions que vous devez vous poser afin de choisir le codeur approprié. Celles-ci sont résumées ci-dessous :

Optique ou magnétique?

FAULHABER propose soit des codeurs magnétiques soit des codeurs optiques. La plupart des codeurs de notre portfolio compatible avec des moteurs pas à pas sont des codeurs magnétiques. Pour plus d'information à propos des différences entre codeurs optiques et magnétique, veuillez vous référer aux informations techniques sur les codeurs qui sont disponibles dans les rubriques de téléchargement sur la page de chaque codeur sur notre site internet.

Pourquoi utiliser un codeur avec un moteur pas à pas?

Un codeur a 3 fonctions principales :

1. Vérifier que le moteur pas à pas ne rate pas de pas et contrôler sa position.
2. Agir comme un système de commutation afin d'utiliser le moteur pas à pas comme un moteur à courant continu sans balais.
3. Réaliser un positionnement précis (Meilleur que la résolution d'un pas).

Selon quelle fonction est sélectionnée pour votre codeur, la résolution ne sera pas la même. Pour les fonctions 1 et 2, avoir 10 ou 12 lignes par révolution pour un moteur pas à pas avec respectivement 20 ou 24 pas par révolution est suffisant. Pour la fonction 3, plus vous utilisez de lignes par révolution, plus votre positionnement contrôlé pourra être précis.

Codeur incrémental ou absolu ?

FAULHABER propose des codeurs incrémentaux comme combinaisons standards, car la position du moteur pas à pas peut être connue en comptant les pas (incrément) réalisés par le rotor.

Toutes les solutions de codeur peuvent être trouvées sur notre site internet www.faulhaber.com, y compris des codeurs absolus.

Codeurs personnalisés

Dans plusieurs cas, le codeur est seulement utilisé pour contrôler la rotation du moteur et afin de vérifier qu'il ne rate pas un pas. La solution la moins cher est de construire son propre codeur. C'est possible, en fixant un aimant à l'arrière de l'arbre du moteur et en mesurant la rotation avec un capteur central (codeur magnétique personnalisé). Une autre solution bon marché et simple, est de fixer un composant plastique à l'arrière du moteur et de détecter visuellement la rotation (codeur optique personnalisé).

Un exemple de codeur optique personnalisé est représenté dans l'image 2.

Hélice utilisée
comme roue
codeuse op-
tique personna-
lisée



Image 1 : moteur avec une pièce plastique sur l'arrière de l'arbre utilisé pour une solution de codeur optique personnalisé.

Mentions légales

Les droits d'auteur : Tous droits réservés. Aucune partie de cette note d'application ne peut être copiée, reproduite, sauvegardée dans un système d'information, modifiée ou traitée de quelque manière que ce soit sans l'autorisation préalable écrite de la société Dr. Fritz Faulhaber & Co. KG.

Les droits de propriété industrielle : En publiant cette note d'application, l'entreprise Dr. Fritz Faulhaber & Co. KG n'accorde pas, expressément ou implicitement, de droits de propriété industrielle sur lesquels les applications et les fonctions de la note d'application décrites sont directement ou indirectement basées, ne transfère pas non plus de droits d'utilisation sur de tels droits de propriété industrielle.

Des données non contractuelles ; cette note d'application n'a pas de caractères engageants. Sauf indication contraire, la note d'application ne fait pas partie des contrats conclus par la firme Dr. Fritz Faulhaber & Co. KG. La note d'application est une description non engageante d'une application possible. En particulier, l'entreprise Dr. Fritz Faulhaber & Co. KG ne garantit pas que les processus et fonctions illustrés dans la note d'application peuvent toujours être exécutés et mis en œuvre comme décrit et qu'ils peuvent être utilisés dans d'autres contextes et environnements avec le même résultat sans tests ou modifications supplémentaires.

Aucune responsabilité : En raison du caractère non engageant de la note d'application, la société Dr. Fritz Faulhaber & Co. KG ne prend aucune responsabilité pour les pertes liées à cette note.

Les modifications de la note d'application : la firm Fritz Faulhaber & Co. KG se réserve le droit de modifier les notes d'application. La version actuelle de cette note d'application peut être obtenue auprès de l'entreprise Dr. Fritz Faulhaber & Co. KG en appelant le +49 7031 638 385 ou en envoyant un e-mail à mcsupport@faulhaber.de.